

PROCESSUS DE DÉMARRAGE

Merci de vous être inscrit au programme Recyclez Vos Batteries, Canada!, une solution Appel à Recycler. Appel à Recycler est fier de faire équipe avec vous pour la collecte et le recyclage des piles et des batteries à usage domestique, et vous propose un programme de collecte de piles et batteries efficace, performant et facile à utiliser.

Pour démarrer, veuillez suivre ces étapes simples :

1. **LISEZ** attentivement les informations suivantes et les directives de sécurité imprimées sur votre boîte de collecte.
2. **FORMEZ** toutes les personnes qui participent à la manipulation, à la collecte ou à l'expédition de vos piles et batteries. Vous trouverez les ressources de formation à l'adresse www.appelarecycler.ca/securite.
3. **PRÉSENTEZ** la boîte de collecte Recyclez Vos Batteries, Canada! dans un endroit frais et sec où elle peut être surveillée de près.

4. COMMENCEZ à collecter les piles et batteries de 5 kg ou moins, notamment :

PILES RECHARGEABLES	PILES ET BATTERIES À USAGE UNIQUE
Nickel cadmium (Ni-Cd)	AA, AAA, 9V, C, D - Alcalines
Nickel-hydre métallique (Ni-MH)	de format bouton
Lithium-ion (Li-Ion)	primaires au lithium
Nickel zinc (Ni-Zn)	au zinc-carbone
Petites piles scellées au plomb acide (PPSPA/Pb)	

Veuillez noter :

- Le programme n'accepte pas les batteries à cellules liquides (p. ex., batteries de voiture).
- Veuillez à uniquement collecter les piles et batteries dans les boîtes de collecte et autres dispositifs fournis et approuvés par Appel à Recycler.
- Seules les piles et batteries acceptées par **Recyclez Vos Batteries, Canada!** devraient être déposées dans les boîtes de collecte.

- 5. PROTÉGEZ LES BORNES** Les directives de sécurité exigent que les bornes de certains types de piles et batteries soient protégées pour éviter qu'elles entrent en contact les unes avec les autres. Cela pourrait provoquer des étincelles et causer un incendie.

PROTÉGEZ LES BORNES AVANT L'EXPÉDITION
SCANNER CE CODE QR POUR OBTENIR DES INSTRUCTIONS DÉTAILLÉES OU UNE LISTE COMPLÈTE DES PILES ET BATTERIES DONT LES BORNES DOIVENT ÊTRE PROTÉGÉES.



Pour les piles et batteries au lithium-ion, scellées au plomb acide, au lithium primaires, et alcalines de 12 V ou plus, il existe deux méthodes de protection :



Mettez la pile ou batterie dans un sac en plastique transparent.

- Sacs fournis par Appel à Recycler
- Sacs à fruits et légumes
- Sacs à journaux
- Sacs Ziploc®

! Sacs transparents seulement

Si aucun sac n'est disponible, enrubannez la borne positive (+) en utilisant un ruban adhésif non conducteur.

- Ruban adhésif transparent pour emballage
- Ruban adhésif électrique
- Ruban adhésif pour conduits

**! Aucun ruban-cache
Aucun ruban pour peindre
Aucun ruban Scotch®
Ne cachez pas l'étiquette de composition chimique**

Si vous ne connaissez ni la composition chimique ni la tension de la pile ou de la batterie que vous recyclez, utilisez les instructions ci-dessus pour ensacher ou enrubanner les bornes.

Toute autre pile ou batterie

Les piles et batteries de moins de 12 V peuvent être ensachées ensemble et ne nécessitent aucun enrubannage. Déposez-les directement dans la boîte Recyclez Vos Batteries, Canada!

PILES ET BATTERIES ENDOMMAGÉES

Les piles et batteries au lithium endommagées, défectueuses et rappelées (EDR) nécessitent une manutention spéciale. Si vous en rencontrez une, veuillez contacter le service à la clientèle pour obtenir de l'aide ou une trousse EDR spéciale.



- 6. EXPÉDIEZ** la boîte lorsqu'elle est pleine (jusqu'à 25 kg) ou dans un délai d'un an à partir de la première date de collecte.

- Avant l'expédition, assurez-vous d'inspecter visuellement le contenu de la boîte pour détecter tout objet étranger.
- Retirez et jetez tout objet étranger conformément à la réglementation locale.
- Planifiez le ramassage auprès du transporteur assigné.

Le réapprovisionnement automatique des boîtes est offert pour la plupart des lieux de collecte. Une fois qu'une commande est passée ou que le réapprovisionnement automatisé est déclenché, les boîtes seront livrées à l'emplacement dans un délai de 7 à 10 jours ouvrables.

! Avis de sécurité et de conformité d'Appel à Recycler :

Pour garantir que toutes les expéditions de piles arrivent en toute sécurité à nos installations de tri, veuillez suivre soigneusement les étapes ci-dessus. Les participants du programme qui ne se conforment pas à ces règles peuvent se voir imposer des amendes par Transports Canada et peuvent ne pas être autorisés à participer au programme Appel à Recycler.

**SI VOUS AVEZ BESOIN DE BOÎTES SUPPLÉMENTAIRES, D'AIDE, OU SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS GÉNÉRALES AU SUJET DE NOTRE PROGRAMME,
VEUILLEZ CONTACTER NOTRE SERVICE À LA CLIENTÈLE.**

une solution appel à recycler™

DIRECTIVES D'ASSEMBLAGE DES BOÎTES IMBRIQUÉES



INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE ET L'EXPÉDITION DES BOÎTES

Appel à Recycler vous recommande d'expédier la boîte lorsqu'elle est pleine (jusqu'à 25 kg) ou dans un délai d'un an à partir de la date de début de l'accumulation.

ASSEMBLER LA BOÎTE



1. DÉBALLER ET OUVRIR LA BOÎTE

Retirez la pellicule d'emballage. Soigneusement, ouvrez la boîte en relevant le **rabat supérieur** et le **rabat frontal** de la boîte extérieure pour révéler la boîte intérieure. Ne retirez ou n'endommagez pas la doublure ignifuge.



2. RETIRER LA BOÎTE INTÉRIEURE

Retirez la boîte intérieure et rangez-la pour une utilisation ultérieure.



3. ASSEMBLER LA BASE

Ramenez le **rabat frontal** vers le haut de la boîte et insérez les languettes dans les fentes situées dans le côté de chaque paroi latérale de la boîte.



4. ASSEMBLER LE COUVERCLE

Tirez le **rabat supérieur** vers vous. Puis, repliez les **grandes ailes latérales** vers l'intérieur et fixez-les en place avec les languettes.

COLLECTER LES PILES ET BATTERIES



5. PRÉSENTER

L'assemblage de la boîte est terminé! Écrivez la date de début de l'accumulation à l'arrière de la boîte et installez cette dernière dans un endroit accessible pour commencer à collecter des piles et batteries.



6. PROTÉGÉR LES BORNES

Protégez les bornes des piles et batteries au lithium-ion, au NiMH, de formats bouton et alcalines de plus de 12 V en les ensachant ou en les enrubannant individuellement. Pour plus de détails, consultez le verso de ce document.



7. SCELLER

Si vous utilisez un sac d'Appel à Recycler, retirez la pellicule protectrice de la bande adhésive et scellez le sac en repliant le rabat. Si vous utilisez un autre type de sac transparent, veillez à ce que l'ouverture soit hermétiquement fermée.



8. DÉPOSER

Déposez le sac scellé contenant les piles et batteries dans la boîte.

RETOURNER LA BOÎTE PLEINE



9. PRÉPARER POUR L'EXPÉDITION

Lorsque la boîte est remplie à sa capacité maximale (25 kg) ou qu'une année d'accumulation s'est écoulée, libérez et repliez les languettes du rabat supérieur et insérez les grandes ailes latérales pour fermer la boîte.



10. SÉCURISER ET EXPÉDIER

Utilisez du ruban adhésif d'emballage pour sceller la boîte. Ne cachez PAS l'étiquette-adresse. L'étiquette-adresse d'expédition prépayée indique le nom de votre transporteur assigné. Planifiez le ramassage auprès du transporteur assigné.

POUR PUROLATOR :

Composez le 1 888 744-7123 pour planifier un ramassage.

POUR LOOMIS :

Composez le 1 855 452-1044 ou envoyez un courriel à l'adresse C2R@Loomis-Express.com pour planifier un ramassage.

